

12V車専用 スーパーキャパシタ搭載
ジャンプスターター
K-CJS01

取扱説明書



このたびは、本品をお買い上げいただき、
誠にありがとうございます。
安全に正しくお使いいただくため、本書を必ずお読みください。

⚡ 即電ブースト

製品仕様

本製品は、急速充電と放電を特徴としています。
すぐに使用することが可能で、繰り返し再利用することができます。
逆接続防止機能搭載で高温と低温での使用も可能です。

■主な特徴

1. 高解像度ディスプレイ搭載。
入力電圧とバッテリー電圧をリアルタイムで監視できます。
2. 2500Fコンデンサを内蔵
3. 充電範囲:4V～12V、放電電圧15.3V
4. 32ビット処理チップ
5. 対応車両:12V車
6. 動作環境:－50℃～80℃
7. 充電電流:1～6A、充電時間:約8分

1. 注意事項

本製品を安全にご使用いただくために以下の事項を必ずお守りください。

- 本製品を水や雨、湿気の多い場所で使用、保管しないでください。濡れた状態での使用も避けてください。
- 落下・衝撃・激しい振動は故障の原因となります。
- 分解したり改造や強い衝撃、各接続口への無理な力は故障や感電の原因となりますのでおやめください。
- お子様の手の届かない安全な場所に保管してください。

充電時の注意

- 換気のよい場所で充電し、密閉空間での充電は行わないでください。充電中に発生するガス(水素ガスなど)は引火の恐れがあります。
- 火気・火花・喫煙をさけてください。爆発・発火の恐れがあります。
- 過充電や長時間の充電を避けてください。バッテリーの膨張や劣化の原因となります。
- 充電中はバッテリーの状態を確認し、異常(発熱・膨らみ・異臭・煙など)がある場合は直ちに中止してください。
- 電解液(希硫酸)には触れないでください。皮膚や衣服に付着した場合は大量の水で洗い流してください。
- 充電完了後は速やかに接続を外してください。
- 12V車専用です。24V車には使用しないでください。
- プラス・マイナスを逆接続しないでください。
- 可燃物の近くで使用しないでください。

2.各部名称




- ①LEDライト
- ②LEDライト用ボタン
- ③IPS液晶モニター
- ④ファンクションキー
- ⑤USB Type-C充電ポート
- ⑥使用しません
- ⑦ブースターケーブル
接続ポート
- ⑧取手

【LEDライトの点灯方法】

- ②を2回短押しで点灯
- ②を長押しでSOSパターンに点滅

3. 液晶画面



【キャパシタ充電中の場合】

- 充電中は液晶モニターが自動的に起動します。
- 満充電後、警告音(ビビビー)のが鳴ります。
- ファンクションキーを短押しすると、液晶モニターのON/OFFを切り替え可能。

4. 充電方法

キャパシタへの充電方法

- 車のバッテリーから充電する
ブースターケーブルを本機とお車のバッテリーへ接続して充電してください。
※バッテリー電圧が5V以上残っていないと充電できません。
- USB Type-Cケーブルで充電する
付属のUSB Type-Cケーブルとお持ちのACアダプターやモバイルバッテリーを接続して充電してください。
※最速充電にはPD100W対応アダプターを推奨します。
- シガー充電ケーブルで充電する
付属のシガー充電ケーブルを接続して終電してください。

5. 使用方法

ご使用時は、必ず下記の操作案内に従いご使用ください。

誤った接続方法や操作で使用すると故障や火災、人命につながる事故や怪我につながる可能性がありますので十分にご注意の上、ご使用ください。

赤色クランプ(+極)と黒色クランプ(-極)を車のバッテリー端子に接続すると、液晶モニターが自動的にオンになり、蓄電が開始されます。

※蓄電状態を100%にしてください。



**プラス端子とマイナス端子を
間違えないように
注意してください。**



●自動モード

- 1.蓄電状態が100%の時にファンクションキーを長押しすると、画面に「自動」と表示されます。
- 2.ブザーが断続的に鳴り、リマインダー音が鳴ります。
- 3.その後、エンジンは始動させていただきます。



【ご注意】

自動モードの使用条件は、車両の電源が入るが、エンジンが始動しない状態です。

●手動モード

- 1.自動モードの状態では、ファンクションキーを短押しすると手動モードになります。
- 2.「手動」の文字が表示されてから、ブザーは10秒間鳴り続けます。
ブザーが鳴っている間に、速やかに運転席に戻り、ブザーが鳴り終わったらすぐにエンジンを始動してください。



商品保証書

本書は製品購入日から本書に定める保証期間内に故障が発生した場合に本書記載内容で無償修理する事を約束するものです。修理の際に必ず本保証書をご提示の上、ご依頼ください。

《無償修理規定》

■取扱説明書の注意事項に従い、かつ正常な使用状態で故障した場合に無償保証いたします。

無償修理をご依頼になる場合には、ご購入の販売店に本書を添えてご依頼ください。

■保証期間内でも次のような場合には有料になります。

- ・使用上の誤り及び過失による故障及び損害
- ・分解、改造及び保証シールが破れている場合
- ・火災、地震、風水害、落雷、その他天変地異、塩害、ガス害、異常電圧、指定外電源（電圧・周波数）などによる故障及び損害
- ・購入後の移動、落下あるいは運送などによる故障及び損害
- ・本保証書のご提示がない場合
- ・本保証書に購入年月日、お客様氏名、購入代理店の記入がない場合、あるいは保証期間切れ、字句を書き換えられた場合
- ・消耗品、付属品などの交換による故障及び損害

■本製品は故障などに伴う二次的損害に対する保証はいたしません。

■本書は日本国内のみ有効です。

■本書は再発行いたしません。大切に保管してください。

※修理ご依頼の場合、データ検索のため、以下の欄にご購入時に記入したお客様データをご記載ください。

〈お客様氏名〉 様	〈故障内容〉※具体的にお書きください。
〈電話番号〉	
〈ご住所〉	
〈販売店〉	〈購入日〉