

DVR-D017 安全運転支援機能（警告音あり）ソフトウェアインストールについて

◆ファームウェア更新の前に必ずお読みください。

使用する microSD カードはフォーマットを行ないますので、必要なデータがある場合は必ずパソコンにバックアップしてください。

必要なデータを消去した場合、弊社では一切の責任を負いかねます。

ファームウェアをアップデートすると本体設定が初期化されます。

ファームウェアの更新はドライブレコーダーの USB コネクタを電源に接続した状態で行ってください。

更新中に microSD カードを抜いたり電源を切ると製品が破損する恐れがあるため絶対に行わないでください。

必要なもの

- ・ 4GB～128GB までの商品対応 microSD カード
 - ・ 使用する microSD カードの読み書き可能なカードリーダー
- ※パソコンに内蔵している場合は不要

ファームウェアアップデート手順

1. ドライブレコーダー本体から microSD カードを取り出し、カードリーダーを使用してパソコンに読み込ませます。
2. 「安全運転支援機能（警告音あり）」の中のデータ「FW96663A.bin」を microSD カードに移動またはコピーします。
3. パソコンから microSD カードを取り外してドライブレコーダーに挿入し、エンジンを ON にして電源を入れてください。
4. 自動的にファームウェアのインストール（アップデート）が始まります。
※更新中は本体の MIC ボタンが点滅します。
5. 点滅が消えたら microSD カードを取り外して電源ボタンを長押しし、正常に起動して警告画面が表示されれば更新完了です。

※更新完了後に microSD カード内のファームウェアデータ「FW96663A.bin」をパソコンにて削除してください。

注：安全運転支援機能（警告音なし）バージョンに戻したい場合は、「安全運転支援機能（警告音なし）」の中のデータを同様にインストールして更新してください。