

DVR-D017 ソフトウェアインストールについて

ファームウェアを更新して、新しいバージョンの PC 再生ソフトがご利用になれます。

◆ファームウェア更新の前に必ずお読みください。

使用する microSD カードはフォーマットを行ないますので、必要なデータがある場合は必ずパソコンにバックアップしてください。

必要なデータを消去した場合、弊社では一切の責任を負いかねます。

ファームウェアをアップデートすると本体設定が初期化されます。

ファームウェアの更新はドライブレコーダーの USB コネクタを電源に接続した状態で行ってください。

更新中に microSD カードを抜いたり電源を切ると製品が破損する恐れがあるため絶対に行わないでください。

必要なもの

- ・ 4GB～128GB までの商品対応 microSD カード
- ・ 使用する microSD カードの読み書き可能なカードリーダー
※パソコンに内蔵している場合は不要

ファームウェアアップデート手順

1. ドライブレコーダー本体から microSD カードを取り出し、カードリーダーを使用してパソコンに読み込ませます。

2. 「DVR-D018 用再生ソフト対応 FW」の中のデータ「FW96663A.bin」を microSD カードに移動またはコピーします。

3. パソコンから microSD カードを取り外してドライブレコーダーに挿入し、エンジンを ON にして電源を入れてください。

4. 自動的にファームウェアのインストール（アップデート）が始まります。

※更新中は本体の MIC ボタンが点滅します。

5. 点滅が消えたら microSD カードを取り外して電源ボタンを長押しし、正常に起動して警告画面が表示されれば更新完了です。

※更新完了後に microSD カード内のファームウェアデータ「FW96663A.bin」をパソコンにて削除してください。

再生ソフトダウンロード先：

https://www.maxwin.jp/content/dvr_detail.html

下記再生ソフトをご利用ください。

DVR-D018 GPS 再生ソフト Windows 版

DVR-D018 GPS 再生ソフト Mac 版


GPSデータ再生ソフト「Horson Player」

ファイル再生ソフト「Horson Player」を使用することでGoogleMap等と連動して動画再生できます。「いつ」「どこで」「どのくらいの速度で」など様々な走行データを確認することができます。

●GPS再生ソフトをご使用の場合は下記URLより

「DVR-D018 GPS再生ソフト」をダウンロードしてください。

https://www.maxwin.jp/content/dvr_detail.html



①再生画面

再生画面を表示
ダブルクリックすると再生画面のみ画面最大化

②スクロールバー

クリック、ドラッグで巻戻し、早送りが可能

③ファイル読み

再生したいデータを開く

④前へ

再生リスト内の1つ前のデータに移動

⑤再生・一時停止

動画を再生/一時停止

⑥次へ

再生リスト内の1つ後のデータに移動

⑦停止

動画の再生を停止

⑧音量調整

録画データの音声を大/小調節が可能

⑨再生/総合時間

再生している動画の再生した時間/総合時間を表示

⑩速度メーター

走行中の速度を表示

⑪方角

走行中の方角を表示

⑫設定ボタン

言語変更・マップ・スピードメーター変更

⑬全画面表示

ソフト画面を最大化

⑭地図表示

地図上で車の位置を表示

※再生ソフトのバージョンやパソコンのOSなどにより表示や機能が異なる場合があります。
※全てのパソコンにおいての動作を保証するものではありません。
※再生ソフトの動作またはソフトインストールによるパソコンの不具合等については保証いたしかねます。
※コピーやインストールはご自身の責任において行ってください。

⚠ 注意

Google Mapに経路を表示するため、動画を再生する前に、パソコンのインターネット接続をご確認ください。