



この度は本製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。  
なお、お読みになった後も大切に保管してください。




## 各部詳細







## 配線図



## オンダッシュモニター用スタンド取り付け方法


- 1 ネジを4箇所外して、リアモニター取付金具を外します。
- 2 オンダッシュスタンド用取付金具を取り付け、ネジを締めて固定します。
- 3 オンダッシュスタンドを金具の溝にはめ込み、お好みの位置でネジを締め込み固定します。

## リアモニター用ブラケット取り付け方法


- 1 取付スタンドのロックから解除に動かして、本体を取り出します。
- 2 ヘッドレストのシャフト径に合った固定用プッシュピンにU字ブラケットをセットします。
- 3 U字ブラケットを取付スタンドに装着します。
- 4 シャフト間隔に合わせてブラケットを調整し、ヘッドレストに取り付け、シートに差し込みます。
- 5 取付スタンドに本体の取付金具を差し込み、解除からロックにし、固定します。
- 6 本体をお好みの角度に調整して完了です。

固定用プッシュピン対応シャフトサイズ: 10.2mm, 11.2mm, 12.2mm, 13.2mm, 14.2mm

## 画面詳細



画面1




画面2

- ① ホーム画面に戻る
- ② 音量調整
- ③ Bluetooth設定
- ④ FMトランスミッター設定
- ⑤ 電源OFF
- ⑥ 明るさ調整
- ⑦ 1つ戻る
- ⑧ 映像ファイル再生
- ⑨ 音楽ファイル再生
- ⑩ Bluetooth設定
- ⑪ Mirror rink設定
- ⑫ 設定画面
- ⑬ 写真ファイル再生
- ⑭ ブラウザ設定
- ⑮ 映像入力1に切替
- ⑯ 映像入力2に切替
- ⑰ スクリーンセ이버設定

スワイプして  
画面2へ

## リモコン操作方法




- |           |                |
|-----------|----------------|
| ① 電源      | ⑩ 前            |
| ② 映像切替    | ⑪ 項目選択「下」      |
| ③ モード切替   | ⑫ 次            |
| ④ 巻き戻し    | ⑬ 戻る           |
| ⑤ 項目選択「上」 | ⑭ 再生一時停止ボタン    |
| ⑥ 早送り     | ⑮ ミュート         |
| ⑦ 項目選択「左」 | ⑯ 音量《小》        |
| ⑧ 決定      | ⑰ メニュー画面ON/OFF |
| ⑨ 項目選択「右」 | ⑱ 音量《大》        |

## Bluetooth接続方法

1. 端末の設定>BluetoothをONにします。
2. 使用可能な機器に「CAR-BT」が表示されたら、タップして接続します。  
※Bluetooth接続時は本機の画面の切替ができなくなります。  
※FMトランスミッター設定で、FMトランスミッター機能を「OFF」にしてください。  
音声スピーカーから出力されません。

## ハンズフリー通話方法

1. スマートフォンとBluetooth接続します。  
※「Bluetooth接続方法」参照
2. スマートフォンに電話がかかってきたら、画面が通話モードに切り替わりますので、左上の受話器アイコンをタップして、電話を受けます。
3. 通話が終了したら左中央の受話器アイコンをタップして終了します。



## 対応ファイル形式

- 対応動画ファイル: MPEG1、MPEG2、DAT、MPEG4、MPEG5、DIV、DIVX、AVI、RMVB
- 対応音楽ファイル: MP、WMA、
- 対応画像ファイル: JPEG、BMP、GIF


## ミラーリング方法

### アンドロイドの場合

1. アンドロイド端末の設定>開発者向けオプション>USBデバックをONにします。
2. アンドロイド端末にデータ転送できる充電ケーブルを接続
3. 本機のデータ読み込み用USBスロットにケーブルを接続
4. アンドロイド端末に「USBデバックを許可しますか?」が表示されたらOKをタップします。
5. 本機にアンドロイド端末の画面が表示されればミラーリング完了です。  
※画面が表示されない場合は、ケーブルを抜き差ししてみてください。

### アイフォンの場合

1. アイフォン端末にデータ転送できる充電ケーブルを接続
3. 本機のデータ読み込み用USBスロットにケーブルを接続
4. アイフォン端末に「信頼しますか?」が表示されたらOKをタップします。
5. 本機にアンドロイド端末の画面が表示されればミラーリング完了です。  
※画面が表示されない場合は、ケーブルを抜き差ししてみてください。



### 《ご注意》

ミラーリングする場合は、必ずスマートフォンとBluetooth接続してから行ってください。  
Bluetooth接続しないと音声出力されません。

**お問合せは、お買上げになった各店舗にご連絡ください**

その際、購入した証明書が必要となりますので、宅配便の伝票や領収書などを必ずご用意ください。