

ご注意

取扱説明書 P.5 《Bluetoothペアリング》について

製品の仕様変更に伴い接続方法が変更になりました。下記手順で接続をお試してください。

□iOSの場合

iPhone本体設定でBluetoothをONにしておきます。

「iOBD2」アプリ内の設定の“ハードウェア”で「iOBD2 mini」、
“接続”で「Bluetooth4.0」の検索(虫眼鏡マーク)から「M1」を選択。
接続すると上部に青字で「接続成功」と出ます。

※iPhone本体設定内ではBluetooth接続しないでください。

□androidの場合

「設定」→「無線とネットワーク」→「Bluetooth」→「ON」→
「Bluetooth」をタップ→「ペアリングされた機器」の中の「iOBD2」をタップ

※androidのバージョンによっては対応しない場合があります。

※初めての接続の際に、車両とペアリング出来なかった場合は、iOBD2アダプター本体をOBD2ポートから取り外し、再度セットし直してください。

※上記を試みても車両とのペアリングが出来ない場合、車両が本機に対応していない可能性があります。予めご了承くださいませ様お願い致します。

